

このたびは、ゼンケン 浄水シャワーをお買上げいただき、誠にありがとうございました。お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

日本国内専用
for use in Japan only

ピュアストリーム2

ゼンケン 浄水シャワー

取扱説明書



ゼンケン 浄水シャワー保証書

本書は、お買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、右記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は右記保証規定をご参照ください。

品番	CF-12(ピュアストリーム2)		
保証期間	本体(カートリッジは除く) お買上げ日より	1	年
※お買上げ日	年	月	日
お客様	●ご住所		
	●お名前	●電話	様 () -
※販売店	●ご住所・店名		
	●電話 ()	-	

(販売店様へ)※印は必ず記入してお渡しください。

ゼンケン 浄水シャワー保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ご購入ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼できない場合は、ゼンケンサービス係までご連絡ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
 - (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ハ) お買上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - (ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
 - (ヘ) 本書の提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けれます。
- 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※ This warranty is valid only for the use in Japan.
本書の内容ならびにこの不明の点は、お買上げの販売店またはゼンケンサービス係までご相談ください。
株式会社ゼンケン 〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1

ゼンケンサービス係 ☎0120-135232

SS20142001

〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1 TEL.03-5840-870
 〒532-0011 大阪府淀川区西中島3-23-15 TEL.06-6304-9535
 〒810-0074 福岡市中央区大手門2-5-10-101 TEL.092-738-8668

http://www.zenken-net.co.jp

浄水器協会会員
株式会社ゼンケン

までご相談ください。

受付時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

ゼンケンサービス係 ☎0120-135232

お問合せなどは、
お買上げの販売店または、

※改良のため仕様および外観を予告なしに変更することがあります。

品名	ゼンケン浄水シャワー「ピュアストリーム2」
品番	CF-12
ろ材	繊維状活性炭
シャワー-カートリッジ本体素材	ABS樹脂
遊離残留塩素低減能力	12,000L(約20時間)
本体寸法	最大幅56mm×長さ225mm
総重量(満水時)	144g(233g)
寿命設定流量	10L/分
カートリッジ交換時期目安	5ヶ月(1日80L使用した場合)

仕様

- カートリッジのろ材には、繊維状活性炭を使用しています。(活性炭は食品添加物として認められています。)
- 水道水中の残留塩素を繊維状活性炭のカートリッジで除去します。
- 浄水と原水の切替え機能が付いているので、浴槽等の清掃時には原水に切替えてご使用いただけます。ろ材を無駄なく効率よく使えらる便利な機能です。

特長

アフターサービス

- 保証書について
この商品には保証書がついています。
※保証書は、必ず「販売店」お買上げ日等の記入をお確かめの上、保証書の内容を必ずよくお読みになり大切に保管してください。保証期間はお買上げ日から1年です。
- 保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書をお持ち参ってください。保証書の記載内容により修理をいたしました。販売店へご依頼になれない場合は、ゼンケンサービス係にご連絡ください。
- 保証期間経過後に修理をご依頼される時
お求めの販売店またはゼンケンサービス係にご相談ください。修理により商品の機能維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。
- 保証期間中の修理とアフターサービスについて不明の点がありましたら、お求めの販売店またはゼンケンサービス係へお問い合わせください。
- 部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

安全上のご注意

❗必ず守っていただきたい事項を示します。

⊘「禁止」の行為を示します。

- ご使用になる前にはこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意は状況により重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- ❗ ① 使いはじめは必ず温度を確かめてください。
(いきなり高温のお湯が出たり、冷たい水が出たりすることがあります。)
- 素材の耐熱温度としては60℃までご使用いただけますが、実際のご使用は適温に調整してお使いください。
- 水圧の高い所ではご使用開始時、蛇口はゆっくり開けてください。
(水またはお湯が勢いよく飛び出し、シャワーヘッドがシャワーフックからはずれる恐れがあります。)
- 水圧の高い所でのご使用は、蛇口を絞ってお使いください。
(本体を破損したり、残留塩素が十分に除去できないことがあります。)
- 水道工事等で赤水が出ているときは、使用しないでください。
(カートリッジの目詰まりの原因になります。)
- 1週間以上使用しない時はカートリッジを取り出し、ホース内の水を捨ててください。
- シャワーの水量が著しく減ってきた時は、すぐ使用を中止しカートリッジを交換してください。
- 浄水効果を保つために、カートリッジは必ず交換してください。
(交換時期は下記「カートリッジ交換の目安」をご参照ください。)
- 使用中、肌にかゆみ等刺激を感じた場合は使用を中止してください。

- ⊘ ② 飲料用としては使用しないでください。
- 浄水を養魚用には使用しないでください。
- 凍結させないでください。
(本体の破損・変形・性能の劣化の原因になります。)
- 火気に近づけないでください。
(熱により本体が変形し、故障の原因になります。)
- 台所用の瞬間沸湯器にはご使用できません。
(浴室専用の設計です。)
- 電気温水器などの貯湯式給湯器にはご使用できません。
- カートリッジは分解したり、ろ材を取り出したりしないでください。使用後のカートリッジは速やかに廃棄処分し、幼児・子供が分解したり、口に入れたり、遊び道具としないようにしてください。
- 海外での取付けおよび使用はしないでください。
(海外用として設計しておりません。)

その他の注意事項

- 飲料用の浄水器として開発された製品ではありません。
- 洗面化粧台にはご使用できません。
- 水圧の低いところでは、湯温が安定せず使えないことがあります。
- 外国製のシャワーホースを中心として一部のメーカーには取付けできないものがあります。

カートリッジ交換の目安

標準的な水道水で12,000L(1日80L使用した場合、約5ヶ月)使用した時。
塩素(カルキ)臭がしてきた時。
カートリッジが著しく汚れた時。
長期間(夏期1ヶ月、冬期2ヶ月)使用しなかった時。
シャワーの水量が著しく減ってきた時。

カートリッジ交換の方法

カートリッジをお買い求めの際は、ピュアストリーム2 CF-12専用カートリッジCF-12とご指定ください。

① シャワー上部を矢印の方向(左)に回して取り外します。


② 使用済みのカートリッジを取り出し、グリップ部やホースに溜まっている水を逆さにして捨て、新しいカートリッジを差し込みます。(カートリッジに上下の区別はありません。)

③ シャワー上部を矢印の方向(右)に回して軽く締めてください。

※使用済のカートリッジは、お住まいの地域の分別基準に従って廃棄してください。


強く締め過ぎると外れなくなる場合があります。締める際はこの印で合わせてください。

各部の名称



取付け方

現在ご使用のシャワーヘッドのメーカー名を確かめの上、ホースから取り外してください。



そのまま取付けられるタイプ

TOTO / INAX / KAKUDAI / SAN-EI / HVS / TBC / スギヤマ

※ネジが合わない場合は下記のアダプターを使用することにより既設シャワーホースに対応できます。


注意

シャワーヘッドとホースの接合部分は樹脂製です。ネジが合わない場合は無理に回さないでください。万一、右記アダプターで取付けできない場合は、センケンサービス係までお問い合わせください。



切替え方法

通水前には切替えスイッチが少々かたい場合がありますが、通水後は軽くなりますので異常ではありません。



お手入れ方法

1. 本体をお手入れの際は、水を含ませたやわらかいブラシ、布、またはスポンジなどで必ず水洗いをしてください。洗剤によっては変質・故障する場合がありますので使用しないでください。
2. シャワーの水が乱れる時は、水アカや汚れなどによる、散水孔の目詰まりが考えられます。シャワー散水部を取り外し、ブラシなどで掃除してください。その際に、散水部内部のパッキンの欠落にご注意ください。