

アフターサービスについて

■製品の保証について

- 本製品には保証書がついています。
- ・保証期間は、お買いあげより1年間です。
 - ・製品の故障が対象で、除去性能などの低下などは、別売品の交換フィルターをお買いあげ願います。
 - ・保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめ、保証内容をよくお読みになり大切に保管してください。
 - ・保証期間中に修理をお受けになる場合は、お買いあげの販売店やゼンケンサービス係にお問い合わせください。

■修理を依頼されるとき

- 修理をご依頼される前に、取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、なお異常のある場合は、お買いあげの販売店や(株)ゼンケンへご連絡ください。
- ・保証期間中は、お買いあげの販売店まで保証書を添えて商品をご持参いただくか、(株)ゼンケンまで保証書を添えて商品をお送りください。
 - ・保証期間が過ぎているときは、お買いあげの販売店までご持参いただくか、(株)ゼンケンまでお送りください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

お問い合わせ先	お買いあげ販売店
お問い合わせ先	ゼンケンサービス ☎ 0120-135232
受付時間	AM9:00~PM5:00 (土、日、祝日を除く)

お問い合わせの場合は次のことをお知らせください
 1.製品名 2.お買いあげ販売店 3.お買いあげの年月日
 4.製品の状況
 補修部品について、製造打ち切り後最低6年間保有されます

注意 「譲渡の場合」本品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書もお渡しください。
 「廃棄の場合」廃棄の際は、お住まいの市町村などの注意をお守りください

ミニエアクリーナー保証書

形式 ZF-PA05

お客様	ふりか ご芳名	様 ☎	
	ご住所	〒	
取扱販売店名・住所・電話番号			
保証期間	お買いあげ年月日	年 月 日	日より 本体は1年(但し、フィルターは除く)

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただきます事をお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれが有りますと無効となります。必ず御確認いただき記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写し、情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動の為に、記載内容を利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買いあげの販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内でまたの場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書の提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (二) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧及び地震・雷・風水害その他天災事変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ハ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてはお分かりにならない場合はお買いあげの販売店にお問い合わせください。
 - ◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして詳しくは取扱説明書をご覧ください

修理メモ

株式会社 ゼンケン

〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1 TEL.03-5840-8270
 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-23-15 TEL.06-6304-9535
 〒810-0074 福岡市中央区大手門2-5-10-101 TEL.092-738-8668

zenken




zenken

Mini Air Cleaner 取扱説明書


家庭用
日本国内100V専用

形式 ZF-PA05

各部の名前



付属品



製品仕様

電源	交流100V 50/60Hz		
使用温度	1~40°C		
消費電力	強	中	弱
	2W	1.7W	1.5W
製品寸法	幅108×奥行110×高さ202mm		
製品質量	460g		

* 電源は、付属のACアダプターを使用してください。
 付属品以外を使用した場合故障する恐れがあります。また、付属のACアダプターを本製品以外に使用しないでください。ACアダプターや他の機器が故障する恐れがあります。

このたびはゼンケンミニエアクリーナー ZF-PA05 をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。


* ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みになり、正しくお使いください。

* この「取扱説明書」は大切に保存し、必要なときに必ずお読みください。

株式会社 ゼンケン

安全上のご注意

お使いになる人や他の人に危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、必ずお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う危険が想定される場合。



注意

人が傷害を負う危険性及び物的損害のみが発生する可能性が想定される場合。



してはいけない「禁止」内容



必ず実行して頂く「強制」内容

警告



修理技術者以外の人は、分解したり、修理、改造などしない。濡れた手でACアダプター本体を抜き差ししない。

本体接続用コードの接続プラグに力を加えない。変形させない。

ACアダプターは、交流100V以外の電源で使用しない。

変形させない。交流100V以外の電源は使用しない。

電源プラグやコードが傷んだり、接続の差込がゆるいときは使用しない。

水につけたり、水をかけたりしない。

幼児の手の届くところでは使わない。

吸込口、吹出口、すき間に金属物や異物を入れない。



必ず付属のACアダプターと接続用コードを使用する。

ACアダプターの電源プラグは根元まで確実に差し込む。

使用しないときはACアダプターの電源プラグを抜く。

お手入れ時は、ACアダプターの電源プラグを抜く。

注意



不安定な場所、高温多湿・水や水蒸気のかかる場所、油分の浮遊する場所、可燃ガスのある場所、高い場所、日光のあたる場所などで使用しない。

倒れたり、傾けて使用しない。

たばこや線香など可燃性のものや火のついたものを近づけない。

喫煙所や発煙型の殺虫剤を使う場所、ほこりの多い場所で使用しない。

ベンジンやシンナーで拭いたり、お手入れに洗剤を使用しない。

吸込口や吹出口を塞いで使用しない。

ACアダプターに長時間触れない。

人のいない場所で使用しない。

付属のACアダプターを本製品以外の機器に使用しない。

フィルターカバーを外したままで使用しない。




使用しない場合、移動する場合は、必ずACアダプターの電源プラグを抜くこと。

ACアダプターの電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないこと。

ACアダプターのほこりなどは定期的に拭くこと。

フィルターは奥まで確実に取り付ける。

操作パネルと運転のしかた




1、ご使用前の準備

①フィルターを確実に取り付け、フィルターカバーを取り付けます。

フィルターは突起が奥側で、テーパー側が手前になります。

②本体接続用コードのACアダプター接続プラグをACアダプターの接続口に、本体接続プラグを本体接続プラグ差込口に差し込みます。

③ACアダプターの電源プラグを電源コンセントに奥まで確実に差し込みます。電源ランプが点きます。



2、運転のしかた

①運転スイッチを押します。運転、風量表示が点きます。

②風量切替を押して、風量を調整します。

弱 中 強

③使用しないときは、運転スイッチを押して、停止します。

使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

*フィルターを付け忘れたり、取り付けがきちんとなっていないとフィルタークリーンランプが点滅します。

*フィルタークリーンランプが点滅したら、運転を停止し、必ず、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜き、清掃してください。清掃後、「1、ご使用前の準備」にしたがって、運転をおこなってください。

風量切替を3秒間押すとフィルタークリーンランプが消えます。

お手入れのしかた (必ず、ACアダプターをコンセントから抜く)

①フィルターカバーを外します。

②フィルターを手前に取り外します。Bのフィルタープレートを水洗いし、よく拭き、室温でよく乾燥させます。

③フィルタープレートBの平らな面をテーパー側を手前にして、下部枠C (突起・ネジ付: 奥側) と上部枠Aに順に並べて (20枚) 組みます。

④フィルターの突起側を奥にしてフィルターを取り付け、フィルターカバーを取り付けます。

*フィルターカバーを必ず取り付け後、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

